


INTER FORST



Lanový naviják



Typ: KRPAN 3,5E



NÁVOD K OBSLUZE
Bezpečnostně-technické pokyny
Seznam náhradních dílů



Před montáží a použitím lesního navijáku přečtěte si pečlivě tento návod k použití.

Nejdůležitější pokyny k obsluze lesního navijáku :

1. Před zahájením práce s lesním navijákem je potřeba ocelové lano plně rozvinout a opět pevně navinout na navíjecí buben. Dávejte pozor, aby na bubnu zůstávaly navinuté vždy nejméně tři závity lana, aby tak nemohlo dojít k vysmeknutí lana z upevňovacího bodu. Lano se může na buben snadněji navinout s připojeným břemenem.

Zacházejte s lanem tak, aby se při odvýjení a při navýjení nevytvářely žádné smyčky. Lano nikdy nemažte mazivem !!!

2. Článkový řetěz se musí napínat, protože se působením zatížení poněkud protahuje, ale pro optimální provoz nesmí mít žádnou vůli.

Řetěz mažte jednou za půl roku (v závislosti na provozu) při použití přínaváho mazacího tuku, nikoliv pomocí oleje. Rovněž zde vzniká nebezpečí, že by se nadbytečný mazací tuk nebo olej dostal mezi lamely a spojku, a došlo by tak ke snížení tažné síly navijáku.

3. Spojkovou páku, popřípadě zelenou ovládací šňůru, je potřeba zatáhnout rychle a silně s použitím síly 35 kg, aby se spojková páka dostala do správné polohy pro možnost dosažení optimální a maximální tažné síly. Spojka se nastavuje pomocí lehkého přitažení (dotažení) hlavní matice na hlavní ose.

Pokud se spojková páka nedostane do optimální polohy, tak se sesmekne a dojde k jejímu poškození.

4. Předřazená brzda se nastavuje pomocí šroubu (šroub M10 s černou plastovou hlavicí) a křídlové matice :

Při správném nastavení předřazené brzdy se budé ocelové lano samočinně ale nikoliv příliš velkou silou navýjet na buben. Nastavení je správné tehdy, pokud se může ocelové lano ještě bez námahy odvýjet.

5. Brzda není určená k vlečení břemen, protože by tím mohlo dojít k poškození ocelového lana. K tažení se budou používat spojovací řetězy, které se potom pomocí drážky připojí na těleso navijáku.

Pokud se má břemeno uvolnit, tak se musí brzda uvolňovat krátce a postupně, a nesmí se nárazově pustit, protože by se v tom případě naviják otáčel příliš rychle a došlo by k nadměrnému zatížení a k poškození ocelového lana.

OBSAH

1. Bezpečnostně technické pokyny	6
2. Provoz s kardanovou hřídelí	9
3. Provozní pokyny.....	9
3.1. Popis.....	9
3.2. Požadované příslušenství tažného zařízení.....	9
3.3. Namontování navijáku na tahač	10
3.4. Uzpůsobení kloubové hřídele	10
4. Montáž ocelového lana	11
4.1. Bezvadný stav tažného lana	11
5. Navíjení ocelového lana	11
6. Odvýjení ocelového lana.....	12
6.1. Tažení.....	12
7. Nastavování	13
7.1. Spojka.....	13
7.2. Předřazená brzda	13
7.3. Brzda	13
7.4. Napnutí hnacího řetězu	14
8. Mazání	15
8.1. Zraková kontrola a funkční zkouška před každym uvedením do provozu	16
8.2. Následky přetížení a nesprávného použití lanového navijáku.....	17
9. Vysvětlení značek	18
10. Soupis náhradních dílů	19
11. Záruční list.....	25
12. Prohlášení o shodě	26

Lanový naviják KRPAN 3,5E

Vážený zákazníku !

Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup našeho lesního lanového navijáku. Tento lanový naviják je v první řadě určený pro lesní práce. Může se používat i pro tažení různých břemen. Při dodržování bezpečnostních pokynů a provozních návodů budete mít z práce s tímto nástavbovým zařízením radost. Zároveň se tím se vyhnete nadbytečným opravám. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a abyste je při práci důsledně dodržovali.


Oblast použití

Lesnický lanový naviják je vyrobený v první řadě pro nasazení v hospodářství (patřičný způsob použití). Jakékoli použití mimo stanovený rozsah nasazení se považuje za nepatřičný způsob použití. Výrobce neručí za škody, které by vznikly v důsledku nepatřičného způsobu použití. V takovém případě by nesl riziko sam uživatel.

K patřičnému způsobu použití patří rovněž i dodržování výrobcem předepsaných pokynů k provozu, k obsluze a k údržbě. Stroj smějí používat, obsluhovat a opravovat výhradně jen k tomu oprávněné osoby, informované o možných nebezpečích. Přitom je potřeba postupovat v souladu s příslušnými preventivními bezpečnostními předpisy a rovněž s aktuálně platnými všeobecnými bezpečnostními technickými předpisy, předpisy k ochraně zdraví při práci a dopravními předpisy. Svévolně provedené změny na nástavbovém zařízení vylučují jakékoli ručení ze strany výrobce za škody, které by v důsledku toho vznikly.

Technické údaje

tažná síla	35 kN (3,5 t)
brzdná síla	43,75 kN
rychlosť	0,95 m/s
standardní délka lana	70 m / 9 mm
maximální délka lana	85 m / 9 mm 70 m / 10 mm 55 m / 11 mm
požadovaný výkon traktoru	15 až 33 kW (20 až 45 ks)
šířka	1210 mm
hloubka	450 mm
výška včetně mříže	1950 mm
výška bez mříže	1130 mm
hmotnost bez ocelového lana	224 kg
typ návěsného zařízení	I
dolní vratná kladka	v rámci sériového provedení
návěsné zařízení	v rámci sériového provedení
dálkové ovládání	není možné



1. Bezpečnostně technické pokyny

Bezpečnostně technické pokyny pro lanový naviják KRPAN 3,5E

Při práci s navijákem je potřeba věnovat nejvyšší pozornost dodržení bezpečnosti práce !
Abyste předešli vzniku nehod, tak si pozorně přečtěte předložené pokyny a pečlivě je dodržujte !

Všeobecné údaje :

1. Kromě předložených provozních pokynů dodržujte i ostatní všeobecně platné bezpečnostní a preventivní pokyny.
⚠ 1
2. Pracujte bezpečně a venujte pozornost předpisům bezpečnosti práce.
⚠ 1
3. S navijákem smějí pracovat výhradně jen osoby ve věku nejméně 18 let.
4. Výstražné štítky na návěsném zařízení poskytují důležité pokyny k bezpečnému provozu. Dodržujte je v zájmu vaší bezpečnosti !
5. Na veřejně přístupných komunikacích venujte pozornost dopravnímu značení a dodržujte dopravní předpisy.
6. Při práci používejte povinné ochranné prostředky (ochrannou přilbu, rukavice a vhodnou obuv).
7. Pracovní oděv musí dobře přiléhat. Nenoste žádný volný oděv !
8. Před spuštěním stroje a před rozjetím se ujistěte, že se nikdo nezdržuje v bezprostřední blízkosti stroje (děti) !
9. Je zakázaná spolujízda v průběhu přepravy na navijáku.
10. Naviják musí být namontovaný podle předpisů.
11. Při jízdě na silnici udržujte stroj v předepsaném stavu.
12. Rychlosť jízdy musíte vždy přizpůsobit dopravním podmínkám. Při jízdě do kopce nebo z kopce anebo v příčném směru na svahu zabraňte rychlému a náhlému odbočování.
13. Nezdržujte se v nebezpečném prostoru !
⚠ 3
14. V prostoru mezi tahačem a navijákem se nesmí nikdo zdržovat, pokud není tahač pomocí brzdy anebo podkládacího klínu zajištěný proti pohybu vpřed.
15. Nesmíte se dotýkat pohyblivých součástí navijáku, dokud nejsou veškeré součásti v klidové poloze.
16. Pravidelně kontrolujte dotažení šroubových spojů.
17. Před provozem je potřeba naviják zrakem překontrolovat a nejméně jednou ročně je potřeba nechat provést kontrolu ze strany odborného pracovníka.
18. Naviják se nesmí používat k žádnému jinému účelu, jako by bylo například zdvihání břemen (viz obrázek 5).
⚠ 4

19. V případě uskutečňování jakéhokoliv zásahu na navijáku se musí vypnout pohon, popřípadě se musí povinně vypnout tahač.

 5

20. Z navijáku se nesmějí odstraňovat bezpečnostní prvky.

21. Smí se používat výhradně jen tažné lano s příslušnou pevností a v patřičné kvalitě.

22. Narušené lano se musí neprodleně vyměnit.

23. Používejte lano jen v takové délce, aby při jeho úplném navinutí zbylo před okrajem bubnu volné místo o rozdílu nejméně 1,5 násobku průměru lana.

Při plném rozvinutí lana musejí na bubnu zůstávat navinuté ještě nejméně dva závity lana.

24. Pomocník nesmí na lanový naviják připojovat žádné tažné břemeno, dokud k tomu nedá řidič tažného zařízení souhlas.


25. Lanový naviják se smí obsluhovat jen z bezpečného místa, na kterém nehrozí žádné nebezpečí ze strany tažného břemena, lana a stojících stromů. Za bezpečné místo je potřeba považovat i sedačku řidiče, pokud je naviják vybavený ochranou, která se podle bezpečnostních předpisů nesmí odstraňovat.

 2

26. Zvláště nebezpečné je se zdržovat před stromem, který je určený k poražení (viz obrázek 1)!




obrázek 1




obrázek 2

28. Při tažení věnujte pozornost dodržení maximálně přípustného úhlu 30° (obrázek 3).


29. Na nerovném terénu, popřípadě při nedodržení maximálně dovoleného tažného úhlu, vzniká nebezpečí překlopení (obrázek 4).



obrázek 3



obrázek 4



obrázek 5

30. Nezdržujte se v nebezpečném prostoru !




31. Řidič tažného zařízení a pomocník si musejí v průběhu práce stále navzájem rozumět.



táhnout




zastavit



uvolnit lano

30. Nezdržujte se v nebezpečném prostoru ! ⚠ 2

31. Řidič tažného zařízení a pomocník si musejí v průběhu práce stále navzájem rozumět.



táhnout

zastavit

uvolnit lano

32. V případě použití lanového navijáku, vybaveného spodním zaváděcím válečkem, se musí tento váleček při tažení povinně používat.
33. Řidič navijáku musí v průběhu tažení stále pozorovat břemeno. Pokud by byla tato možnost omezená terénem, tak mu v tom musí pomáhat pomocník.
34. Pneumatiky tahače, na kterém je naviják namontovaný, musejí mít profil ještě odpovídající dopravním předpisům, v jiném případě se musí vozidlo vybavit protiskluzovými řetězy. Použití řetězů je povinné v případě sněhu a náledí.
35. Pro odpojení se musí nejdříve zvolit místo s pevným a vodorovným povrchem. Lanový naviják se musí bezpečně odstavit s použitím opěrných nožek. Kloubový hřidel je potřeba uložit do příslušného držáku.
36. V prostoru tříbodového nástavbového tyčového ústrojí vzniká nebezpečí zranění zhmožděním a střížením !
37. Před přistoupením k údržbářským pracím je potřeba lanový naviják odstavit a přečíst si návod k údržbě.

 5

2. Provoz s kardanovou hřídelí

1. Smí se používat výhradně jen výrobcem předepsaná kloubová hřídel.
2. Na kloubové hřídeli musejí být v bezvadném stavu namontovaná bezpečnostní zařízení.
3. Vždy dbejte na správné namontování a na správnou ochranu kloubové hřídele.
4. Ochranný kryt kloubové hřídele se musí pomocí zajišťovacích řetízků zajistit proti přetočení.
5. Před zapojením čepové hřídele ověřte, zda zvolená rychlosť otáčení a směr otáčení souhlasí s přípustnou rychlosťí otáčení a se směrem otáčení lanového navijáku !
6. Před zapojením a v průběhu provozu čepové hřídele dávejte pozor, aby se nikdo nezdržoval v nebezpečném prostoru navijáku !
7. Nikdy čepovou hřídel nezařazujte při zastaveném motoru tahače ! Odpojenou čepovou hřídel ukládejte do příslušného držáku.

3. Provozní pokyny

3.1. Popis

Tento naviják je určený pro přibližování dřeva. Naviják je tvořený svařovaným stojanem, hlavní hřídelí, řetězovým kolem se spojkou, bubnem s ocelovým lanem, brzdou a vratnou kladkou. S pomocí ocelového lana se kmenové dříví přitáhne až k přibližovacímu štitu a pomocí spojovacích řetězů se zavěší na žlabky stojanu navijáku. Potom se může dřevo přepravovat k místu, na kterém je možný přístup i jiných přepravních prostředků.

3.2. Požadované příslušenství tažného zařízení

- Lanový naviják se může provozovat výhradně jen pomocí čepové hřídele s rychlosťí otáčení nejvýše 540 ot/min.
- Tříbodová nástavba s připojovacími tyčemi kategorie I a kategorie II.

Máximální rychlosť otáčení a směr otáčení čepové hřídele na tahači.  3

3.3. Namontování navijáku na tahač

Při namontování navijáku se nesmí nikdo zdržovat v nebezpečném prostoru !  2

Lesní lanový naviják se může montovat na každý tahač s třibodovou nástavbou, s nástavbovými tyčemi buďto kategorie I nebo kategorie II.

Díky odpovídající konstrukci je rovněž možná nástavba na tahač s automatickými dolními vodicími rameny.

Používejte předepsané kloubové hřídele a zajišťujte ochranu hřídele pomocí bezpečnostních řetízků.

Dávejte přitom pozor na zasunutí kloubové hřídele na obou nástavbových stranách.


Pro přenos točivého momentu z tažného zařízení na lanový naviják se musí povinně použít kloubová hřídel s ochrannou spojkou proti přetížení. Po namontování navijáku na tahač se musejí stabilizátory připevnit na spodním vodicím ramenu. Pomocí horní nástavbové tyče se skloní asi o 20° dozadu.

3.4. Uzpůsobení kloubové hřídele


Délka kloubové hřídele se musí uzpůsobit k různým tažným zařízením.

Přesná délka se stanovuje následujícím způsobem :


- Namontujte naviják na tahač !
- Roztahujte kloubovou hřídel a namontujte obě poloviny hřídele jednotlivě na tahač a na naviják. Potom uskutečněte křížové vyrovnání (viz obrázek 6).
- Ověřte, zda při maximálním vyzdvížení a spuštění tyčí třibodové nástavby bude překrytí teleskopické trubky minimálně 200 mm (rozměr „b“) a zda ve vodorovné poloze kloubová hřídel na nedosedá doraz (přesah musí být ještě nejméně 20 mm, rozměr „a“).
- Pokud je potřeba uskutečnit zkracování, tak o stejný rozměr uřízněte obě teleskopické a ochranné trubky z plastické hmoty.
- Zabruste oba konce trubek, očistěte od třísek a dobře namažte kluzná místa.



4. Montáž ocelového lana



správně



špatně

Nejdříve se odmontuje malá ochranná mřížka. Potom se odstraní kryt (obrázek 8, pozice 7) a buben se otočí do takové polohy, ve které je možné uvolnit šroub na buben (pozice 8). Před uvolněním tohoto šroubu se brzdová páka (obrázek 7, pozice 1) přemístí do polohy „vypnuto“ („AUS“). Lano se zavede do horního vedení lana a přes horní vratnou kladku k navíjecímu bubnu. Lano se uloží do drážky a přitáhne se šroubem (pozice 8). Potom se začne s navíjením, jak je to popsáno u postupu tažení.

Po navinutí celé délky lana se lano ještě jednou rozviné podle popisu v kapitole „Odvíjení ocelového lana“, aby se zabránilo poškození lana.

Pro usnadnění práce s lesním lanovým navijákem vás článku v souhrnné formě upozornit na správné postupy, pokud dojde k narušení provozu lanového navijáku (viz tabulka).

Upozornění :

Dávejte pozor, aby při navíjení a při odvíjení lana nedocházelo k vytváření smyček.

4.1. Bezvadný stav tažného lana

- Reklamovat je možné pouze doposud nepoužité lano.
- Používejte výhradně jen ověřené tažné lano s dostatečnou pevností v souladu s údaji na typovém štítku navijáku.
- Lano nesmí být delší, než se uvádí v technických údajích.

5. Navíjení ocelového lana

Lano plně odvíjte. Dávejte pozor na pevné navinutí lana na bubnu.


K tomu je možné použít následující způsoby :

- Pomocí jednoduchého tažení břemena.
- Pomocí připevnění konci lana k pevnému objektu, který zůstane stabilně stát i po zapnutí tahu. Potom se bude lano navíjet na buben při tažení traktoru s navijákem ve směru k upevněnému konci lana.

Doporučujeme vám realizovat tento postup na mírném stoupání, aby se traktor na volnoběhu vytahoval směrem nahoru. Nebo je možné využít brzdy traktoru.

POZOR :

Lano musí být vždy pevně navinuté na bubnu. Před prací s vaším novým navijákem lano plně odvňte a potom jej znovu pevně naviňte ! Přitom bezpodmínečně kontrolujte bezvadný stav lana.



6. Odvýjení ocelového lana

Po správném namontování navijáku se začne s odvýjením ocelového lana. To se uskuteční tažením červené ovládací šňůry (pozice 2). Přitom se páka (pozice 1) přemístí do polohy „vypnuto“ („AUS“), obrázek 7. Brzda se uvolní a ocelové lano se může odvýjet. V tom případě, že bylo ocelové lano poprvé navinuté na bubnu, nebo pokud se zjistí nesprávné navinutí, tak se musí odvinout plná délka lana. Lano se potom bude opět v plné délce navýjet s navijákem zatíženým tahačem, který je nastavený na volnoběh. Jakmile se tahač přiblíží k místu upevnění konce lana, tak se tažení ukončí. Vypojí se spojková páka.

Lano táhněte rovnoměrně, bez vzniku rázů při tažení, které způsobují uvolnění lana a vytváření smyček.



6.1. Tažení

Hydraulické tyče tažného zařízení se přestavějí do spodní polohy. Lanový naviják se upevní pomocí přibližovacího štitu, a tahač se zabrzdí ruční brzdou. V žádném případě se nesmí začít s tažením před upevněním navijáku.

Zatažením za zelenou ovládací šňůru (pozice 5) se páka (pozice 12) přemístí do polohy „zapnuto“ („EIN“), obrázek 8. Ocelové lano se začne navýjet na buben. Jakmile dojde k uvolnění této šňůry, tak se ocelové lano přestane navýjet, brzda ihned zastaví pohyb bubnu a tím také zadrží břemeno.


Je zakázáno uskutečňovat na zapínacím mechanizmu jakýkoliv zásah, který by narušoval synchronní provoz spojky a brzdy. Rovněž tak je zakázáno v průběhu tažení lana tahat za brzdovou páku (obrázek 7, pozice 1).

V průběhu tažení se nesmějí zdvihat hydraulické tyče (tím by se poškozovala čepová hřídel).

Přes stálou rychlosť otáčení kľubovej hřídele docházi ke zmene tažnej sile.


Při stálé připojovací síle je tažná síla navijáku závislá na délce lana, navinutého na bubnu. Největší tažná síla navijáku se dosáhne při prvních závitech lana na bubnu. V průběhu navýjení lana na buben se tažná síla snižuje. V opačném smyslu proti tažné síle se mění rychlosť tažení, která je nejvyšší při plném bubnu.

Jmenovitá tažná síla odpovídá nejvyšší tažné síle navijáku, dosahované při navinutí prvních závitů lana na bubnu. Tato hodnota se uvádí v technických údajích na typovém štítku bubnu. Na základě nárůstu počtu závitů lana na bubnu se tažná síla navijáku snižuje. Při plně navinutém bubnu tažná síla navijáku odpovídá 50% až 60% z hodnoty jmenovité tažné síly.




7. Nastavování

7.1. Spojka



1 → „zapnuto“ („EIN“)

0 → „vypnuto“ („AUS“)



Správným nastavením spojky se zajišťuje optimální tažná síla. Spojka se nastavuje již v rámci zkoušek navijáku, ovšem z důvodu opotřebení otěrového obložení je v průběhu doby potřeba spojku nastavit znovu.

Pro nastavení se připojí zelená ovládací šňůra na dynamometr. Pokud není žádny takový dynamometr k dispozici, tak se mohou použít pružinové váhy s odpovídajícím vážicím rozsahem.

Po připojení dynamometru (nebo vah) se zatáhne za ovládací šňůru (obrázek 8, pozice 5) silou 350 N (35 kg), přitom spojková páka dolehne na stojan stroje, který další pohyb páky zablokuje. Pokud je vynaložená síla příliš malá, tak se bude matice (obrázek 8, pozice 9) utahovat směrem doprava, a bude se tak přitahovat až k dosažení patřičné síly. Potom se tato matice minimálně uvolní ve směru doleva a tím bude spojka správně nastavená.

Každý naviják je ve výrobním závodě nastavený na maximální tažnou sílu, která se uvádí na typovém štítku navijáku. Zvyšování tažné síly nad tuto hodnotu není povolené !


7.2. Předřazená brzda

Předřazená brzda se nastavuje pomocí šroubu (obrázek 8, pozice 10) a křídlové matky (obrázek 8, pozice 11). Pomocí správného nastavení předřazené brzdy se zajišťuje, aby se ocelové lano neodvijelo z bubnu samovolně, popřípadě příliš rychle. To by mohlo v případě rychlého uvolnění brzdy a rychlého odvinutí ocelového lana způsobit poškození lana.

Předřazená brzda je správně nastavená tehdy, pokud se může lano odvíjet ještě bez potřeby použití větší síly.

Pokud se lano táhne do kopce, tak se musí předřazená brzda ještě dále odlehčit, aby bylo tažení lana snadnější.

7.3. Brzda



0 → „vypnuto“ („AUS“)


1 → „zapnuto“ („EIN“)

UPOZORNĚNÍ :


Pokud je páka brzdy zařazená do levé polohy, tak dojde k nárazu páky při vytažení páky spojky.

Brzda se nastavuje pomocí matice (obrázek 7, pozice 3) a matice (obrázek 7, pozice 4). Páka brzdy se přitom dostane do polohy „zapnuto“ („EIN“), obrázek 7.

Nejdříve se pomocí stranového klíče nastaví matice (obrázek 7, pozice 3) tak, aby byla od páky vzdálená asi 5 mm. Potom následuje nastavení matice (obrázek 7, pozice 4). To se uskuteční tehdy, pokud deska, která je posouvaná touto maticí, přejde do polohy 3 až 4 mm vně stojanu stroje. Pokud brzdná síla ještě není dostatečně velká, tak se bude tento postup opakovat s novým přitažením matice (obrázek 7, pozice 3) směrem doprava. Pokud by byla brzda nastavená na příliš velkou sílu, tak to povede k těžšímu odvíjení lana. V takovém případě je potřeba tuto matici poněkud uvolnit směrem doleva.




OBRÁZEK 7



OBRÁZEK 8


7.4. Napnutí hnacího řetězu

Po prvních provozních hodinách může dojít k určitému uvolnění válečkového řetězu. Z toho důvodu je potřeba obnovit jeho napnutí. Nejdříve se odmontuje ochranný plech řetězu (obrázek 9, pozice 1). Potom se částečně uvolní šrouby na hnacím stojanu (obrázek 9, pozice 2). Dále se přistoupí k napínání řetězu pomocí napínacího šroubu (obrázek 9, pozice 4). Při zkoušce napnutí řetězu silou ruky musí řetěz ještě vykazovat určitou možnost vykývnutí. Potom se otočí čepová hřídel. Toto otočení musí proběhnout bez námahy.



OBRÁZEK 9

Správně napnutý řetěz musí umožňovat vykývnutí o 1 až 3 mm. Rozsah vykývnutí řetězu se ověřuje maximální silou ruky ve středu mezi řetězovými koly.



8. Mazání


Před zahájením údržbářských prací zastavte motor, vytáhněte klíček zapalování a vyčkejte na zastavení pohyblivých dílů navijáku.

Lanový naviják je uložený na uzavřených ložiscích, která nevyžadují žádné mazání, popřípadě žádnou údržbu. Údržba zahrnuje zapínací mechanizmus (obrázek 7, pozice 13), který je potřeba čas od času vyčistit. Po provedeném čištění se musí nastřikat sprejem (doporučujeme WD sprej), který slouží ke dvěma účelům :

- Má mazací účinek.
- Zabraňuje vnikání vlhkosti, která by mohla způsobovat problémy při nižších teplotách, protože v případě vzniku ledu uvnitř v mechanizmu dochází k narušení jeho funkce.

Vždy po 40 hodinách je potřeba namazat ložiska horní kladky. Stejně je potřeba uskutečnit údržbu válečkového řetězu. Pokud je řetěz znečištěný, tak se musí neprodleně vyčistit a potom minimálně namazat. Mazací tuk musí vzdorovat vyšším teplotám (nesmí se rozpouštět, jak se to projevuje u obvyklých typů mazacích tuků), protože by se mazací tuk neměl dostat do styku s třecími plochami spojky. Rovněž je možné použít speciální sprej pro článkové řetězy.

Kloubovou hřídel je potřeba mazat podle předpisu výrobce (viz obrázek 10).



V důsledku nesprávného mazání by mohlo dojít ke kontaktu mazacího tuku s třecími plochami spojky a s brzdovým obložením.

Naviják je odzkoušený z funkčního hlediska a z hlediska bezpečnosti. Při opravách používejte výhradně jen originální díly. V případě zamontování neoriginálních dílů nebo při neodborně provedené opravě neposkytujeme žádnou záruku.

závada	možné příčiny	náprava
naviják nemá dostatečný tah	není správná délka lana	viz technické údaje
	spojka je nesprávně nastavená	opravte nastavení spojky
	kotouče spojky jsou znečištěné mazivem	vyčistěte spojkové obložení
	spojkové obložení je opotřebené	nebo vyměňte spojku 
brzda nedrží	je poškozený pohon navijáku	vyměňte poškozené díly 
	brzda je nesprávně nastavená	opravte nastavení brzdné síly
	obložení brzdy je znečištěné mazivem	vyčistěte brzdové obložení a brzdové plochy na bubnu 
	je porouchaný mechanizmus brzdy	vyměňte poškozené díly 
lano se ztěžka vytahuje	je nesprávně nastavená síla pro vytahení lana	opravte nastavení síly pro vytahení lana
	lano je poškozené	vyměňte lano
	je poškozený brzdný pás	vyměňte brzdný pás 
naviják táhne i při vypnuté spojce	spojka je nesprávně nastavená	opravte nastavení spojky
	je poškozený buben	vyměňte buben 
	jsou poškozené kotouče spojky	vyměňte spojku 

 **Náročné opravy musí bezpodmínečně provádět odborný pracovník (základní servis) !**

8.1. Zraková kontrola a funkční zkouška před každým uvedením do provozu


- Jsou všechny šrouby a matice pevně přitažené ?
- Jsou nějaká mechanická poškození na pouzdře navijáku ?
- Jsou na svých místech všechny pojistky svorníků ?
- Je kloubová hřídel patřičně připojená a jsou na svých místech zajišťovací řetízky ?
- Jsou správně upevněna obě spodní vodicí ramena traktoru (je zablokován pohyb ve vodorovném směru) ?
- Je spojka správně nastavená ?
- Je správně nastavená vytahovací síla lana ?
- Jsou před uvedením do provozu bezpodmínečně napravené veškeré závady ?

co ?	kdy ?	jak ?
<ul style="list-style-type: none"> • Lano plně vytáhněte a znova je pevně naviřte na buben. • Ověřte bezvadný stav lana. • Ověřte upevnění lana. 	U nového navijáku vždy, v případě uvolnění lana.	zraková zkouška
ověření a napnutí řetězu	vždy po 48 hodinách podle potřeby, popřípadě po 3000 provozních hodinách	
výměna spojkových kotoučů	vždy po 48 hodinách podle potřeby, popřípadě po 3000 provozních hodinách	
výměna brzdového pásu	pokud již není možné nastavit brzdnou sílu, popřípadě po 3000 provozních hodinách	
výměna oleje	po 48 hodinách, potom jednou ročně	
mazání	přinejmenším vždy po 8 provozních hodinách	lithiový mazací tuk
	hnací řetěz vždy po 48 provozních hodinách	lithiový mazací tuk
	ložiska dolní a horní lanové kladky, ostatní kluzné prvky přinejmenším jednou měsíčně	lithiový mazací tuk, olej
čištění vnitřku pouzdra stroje	Vždy po 100 provozních hodinách, nebo častěji v případě těžkých provozních podmínek.	uvolněte šrouby a sejměte kryt

8.2. Následky přetížení a nesprávného použití lanového navijáku

- spálené spojkové obložení
- spálené obložení brzdného pásu
- poškozený brzdný mechanizmus
- roztržený některý řetěz
- porouchaná lanová kladka nebo ložisko lanové kladky
- poškození na hnacím pouzdře anebo na pouzdře čepové hřídele
- poškození na hnací hřideli anebo na čepové hřideli, nebo na řetězovém kole
- deformace stojanu navijáku (připojovací prvky, ochranné prvky, nosné prvky pohonu, lanové kladky, a tak dále)
- popraskané lano nebo vazací řetěz
- ohnutá osa bubnu

9. Vysvětlení značek




1. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny !




2. Nezdržujte se v nebezpečném prostoru !



3. Maximální rychlosť otáčenia a směr otáčení čepové hřídele na taženém zařízení.



4. Pouze pro tažení v úrovni terénu.



5. Před údržbářskými pracemi lanový naviják odstavte a přečtěte si návod k údržbě.



10. Soupis náhradních dílů


TABULKA 1 :

1.	stojan, svařovaný	1
2.	hlavní osa	1
3.	řetězové kolo se spojkou	1
4.	lanový buben	1
5.	brzdný pás	1
6.	distanční pouzdro	1
7.	tlačná pružina	1
8.	radiální kuličkové ložisko 6306 2RS	2
9.	radiální kuličkové ložisko 6306 2RS	3
10.	páka	3
11.	úhelník	1
12.	matice M30 DIN 985	2
13.	odkládací nožka	1
14.	svorník	1
15.	deska	1
16.	kryt	1
17.	závlačka spojky	3
18.	napínací šroub	1
19.	brzdná páka	1
20.	přítlačný kotouč	1
21.	tlačná pružina $\varnothing 15 * 75$	1
22.	spirálová pružina $\varnothing 16 * 30$	1
23.	šroub M10 * 40 DIN 931	1
24.	šroub M8 * 70 DIN 931	1
25.	matice M8 DIN 985	4
26.	matice M12 DIN 985	8
27.	matice M10 DIN 985	1
28.	podložka $\varnothing 8,5$ DIN 125A	5
29.	podložka $\varnothing 13$ DIN 125A	4
30.	pružinová závlačka $\varnothing 3$	1
31.	tažná páčka	2
32.	ovládací brzdná šňůra, červená	1
33.	ovládací kladka	1
34.	ovládací kladka, dvojitá	1
35.	ovládací spojková šňůra, zelená	1
36.	šroub s prstencem	1
37.	tažná pružina	1

38.	podložka \varnothing 12 DIN 125A	1
39.	křídlová matice M10	1
40.	šroub M10 * 32 PVC	1
41.	podložka \varnothing 15	1
42.	tlačná pružina	1
43.	svorník \varnothing 15 * 32	1
44.	nosič kloubové hřídele	1
45.	pružinový kolík \varnothing 3 * 32	1

www.interforst.cz

Tabulka 1




TABULKA 2 :

1.	hřídel s řetězovým kolem	1
2.	pouzdro	1
3.	radiální kuličkové ložisko 6306 2RS	1
4.	radiální kuličkové ložisko 6306 2RS	1
5.	matice M12 DIN 985	1
6.	distanční pouzdro	1
7.	ochranný plech řetězu	1
8.	ochrana hřídele	1
9.	pouzdro lanové kladky	1
10.	lanová kladka	1
11.	vedení lana	1
12.	svorník	1
13.	radiální kuličkové ložisko 6304 2RS	1
14.	distanční pouzdro	1
15.	podložka	1
16.	zapínací pouzdro	1
17.	tyč	1
18.	deska	1
19.	zpětná tyč	1
20.	kulička Ø 8,7	2
21.	napínací pružina	1
22.	pružinový kolík 6 * 32	1
23.	šroub M8 * 16	2
24.	šroub M20 * 60 DIN 931	1
25.	šroub M8 * 60 DIN 931	2
26.	matice M20 DIN 985	1
27.	matice M8 DIN 985	5
28.	podložka Ø 13 DIN 125A	2
29.	distanční pouzdro	1
30.	podložka Ø 8,5 DIN 125A	4
31.	šroub M12 * 40 DIN 933	2
32.	podložka Ø 13 DIN 125A	2
33.	ochranná mříž	1
34.	malá ochranná mříž	1
35.	šroub M10 * 30 DIN 933	4
36.	matice M10 DIN 934	4
37.	šroub M8 * 16 DIN 933	2
38.	svorník s řetězem	1
39.	svorník s řetězem	2

40.	sklápací závlačka	2
41.	sklápací závlačka	1
42.	válečkový řetěz 3/4" 12B-1, 71 článků	1
43.	spojovací kus 3/4" 12B-1	1
44.	deska	2
45.	svorník \varnothing 16 * 48	1
46.	pružná pojistka (typ „Säger“) \varnothing 30 vnější	1
47.	-	-
48.	-	-
49.	-	-
50.	sklápací závlačka	1
51.	přípojka	1
52.	svorník	1
53.	šroub M16 * 100 DIN 931	1
54.	pojistná maticce M16 DIN 985	1



Tabuľka 2



11.Záruční list

	<p>INTERFORST, spol. s.r.o. Železniční 512/7, Olomouc 772 00 Tel: 582 361 200 e-mail : interforst@interforst.cz www.interforst.cz</p>
JEDNOBUBNOVÝ LESNÍ NAVIJÁK	
adresa kupujícího:	KRPAN 3,5E výrobní číslo : rok výroby :
prodávající (sídlo, razítka) :	datum prodeje : Faktura č.:
POSKYTUJE ZÁRUKU V DOBĚ TRVÁNÍ 12 MĚSÍCŮ	

Prohlášení o záruce

- Tento stroj bude v záruční době bezvadně fungovat, pokud budete při práci dodržovat připojený návod k použití.
- Prodejce je povinen v záruční době v termínu do třiceti dnů po písemném nahlášení bezplatně napravit veškeré nedostatky a škody na stroji, které by vznikly v záruční době, při dodržování připojeného návodu k použití a to v místě sídla prodávající firmy
- Stroj má dobu životnosti 9 let ode dne uplynutí záruční doby. V této době jsme povinni zajistit servisní výkony a náhradní díly.

Záruční podmínky

- Ovládání stroje a jeho údržba musejí probíhat v přesném souladu s návodem k použití.
- Závady smí odstraňovat výhradně jen výrobce nebo pověřená servisní dílna.
- Podkladem škody nemůže být v žádném případě nepozorné zacházení, nedbalost nebo dopravní nehoda.
- Stroj se smí používat výhradně jen k takovým činnostem, pro které je určený.

12. Prohlášení o shodě

CE - Prohlášení o shodě

jméno výrobce :

Vitli KRPAN
Franc PIŠEK, s.p.
Jazbina 9/a
3240 Šmarje pri Jelšah
Slovinsko

Prohlašujeme na svoji plnou zodpovědnost, že :

označení stroje :

lesní lanový naviják se zapojením pro samočinné zastavení („mrtvý muž“)

typ :

KRPAN 3 E, KRPAN 3.5 E, KRPAN 4 E, KRPAN 5 E, KRPAN 6 E, KRPAN 6 EN

(výrobní číslo, rok výroby a technické údaje jsou uvedené na štítku prohlášení)

odpovídá všem ustanovením směrnice o bezpečnosti strojů
a následujícím normám :

SIST EN 292-1, SIST EN 292-2, SIST____, SIST EN 4254-4

Šmarje pri Jelšah, dne 22.09.2004

jméno výrobce :

Vitli KRPAN, Franc PIŠEK, s.p.,
Jazbina 9/a, 3240 Šmarje pri Jelšah
Slovinsko

razítka a podpis zodpovědné osoby :

Vitli KRPAN®
Franc Pišek s.p.
Jazbina 9/a, 3240 Šmarje pri Jelšah
Franc Pišek

(razítka, podpis)